

SEARS

owner's manual

**Model
944-526051
6.5 H.P. 24 inch**

CAUTION:


**You must read and
understand this owner's
manual before operating
unit.**

Serial No. _____

SEARS


CRAFTSMAN

DUAL STAGE SNOW BLOWER



CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
ENGINE / MOTEUR




CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
ENGINE / MOTEUR

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
1	198563	CORD, STARTER	CORDE D MARREUR
2	12A113-0350-E1	ENGINE	MOTEUR
3	198539	BOLT, CARRIAGE 5/16-18	BOULON, PO. 5/16-18
4	198540	RETAINER, PUSH	RONDELLE DE RETENUE
5	198541	NUT 5/16-18	ECROU 5/16-18
6	198542	PULLEY, ENGINE	POULIE MOTRICE DOUBLE
7	400026	WASHER	RONDELLE
8	850263	WASHER	RONDELLE-FREIN DI .38
9	851084	SCREW, 3/8-24X1.00	VIS, 3/8-24X1.00
10	198546	BELT, V 3L	COURROIE TRAPEZOID. V 3L
11	400043	BELT, V 4L	COURROIE TRAPEZOID. V 4L
12	198558X008	BRACKET ASSEMBLY, IDLER	PATTE DE FIXATION, POULIE LIBRE
13	198559	BUSHING, IDLER BRACKET	ENTRETOISE, FIXATION DE POULIE LIBRE
15	74810516	SCREW 5/16-24 X 0.75	VIS 5/16-24 X 0.75
16	198560	SPRING	RESSORT
17	198561	PULLEY, IDLER	PULLIE LIBRE
18	198562	NUT, JAM 3/8-16	CONTRE-ECROU 3/8-16
20	198555	GUIDE, ROD BELT	GUIDE DE COURROIE
22	10040500	WASHER, SPTLK .31X.58X.08	RONDELLE-FREIN .31X.58X.08
24	74610516	SCREW, 5/16-24X 0.75	VIS 5/16-24X 0.75
25	- - - - -	FRAME ASSEMBLY	CHASSIS DE MONTAGE, MOTEUR
25-1	19878X613	PLATE, ENGINE MOUNT	PLAQUE DE MONTAGE, MOTEUR
25-2	198574	SCREW 1/4-20 X .63	VIS 1/4-20 X .63
25-3	198584	SCREW 5/16-18 X .50	VIS 5/16-18 X .50
25-4	198813X613	FRAME, MOTOR BOX	SUPPORT DE MONTAGE, MOTEUR
26	193071	KEY, IGNITION	CLÈ
27	59289	DEFLECTOR, MUFFLER	DÉFLECTEUR DE SILENCIEUX
--	408569	OWNER'S MANUAL	MANUEL D'UTILISATION

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051


REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
GEAR CASE



Key No.	Part No.	Description	Key No.	Part No.	Description
19	73800400	NUT, HEX LOCK 1/4-20	41	404965	HOUSING, GEARCASE, RH
27	404953	WASHER, FLAT	42	404959	SEAL, OIL
32	404955	NUT, 1/4-20	43	404960	BEARING, FLANGE
33	404956	COLLAR, THRUST	44	404952	KEY, WOODRUFF #605
34	174684	WASHER, THRUST	45	404962	GEAR, WORM
35	404957	PIN, SPRING	46	404946	SHAFT, AUGER OUTPUT
36	404948	SHAFT, AUGER INPUT (IMPELLER)	47	404964	HOUSING, GEARCASE, LH
37	404944	GEARCASE, COMPLETE	48	405027X479	IMPELLER
38	404961	BUSHING, FLANGE	49	74780426	SCREW
39	404954	BOLT 1/4-20 x 3/4	50	404950	GASKET, GEARCASE
40	B6447	PLUG	51	7B36M	PIN, ROLL

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051


REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
WHEELS



Key No.	Part No.	Description
650	199039X008	SHAFT, AXLE
652	198679	SPRKT & HUB
653	198667	SCREW, 1/4-20 x 1.75
654	73800400	NUT, 1/4-20 HEX NYLOCK
655	198680	BEARING, AXLE
671	400025	FLATWASHER
673	1199040	BUSHING, WHEEL
675	405067X417	TIRE & RIM, RIGHT
676	198674	SCREW, 1/4-20X1.75 HH
677	73800400	NUT, 1/4-20 HEX NYLOCK
678	198675	RING, RET
679	155443	PIN, KLIK .25 X 1.38 DIA
680	405066X417	TIRE & RIM, LEFT

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
FRAME / BÂTI



CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051


REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
FRAME / BÂTI

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
90	198573x479	COVER, BOTTOM	PANNEAU INFERIEUR
91	198574	SCREW, 1/4-20X .63	VIS 1/4-20X .63
103	406663x008	IDLER ASSEMBLY, AUGER	BRAS DE POULIE LIBRE. ENTRAINEMENT DES LAMES
105	198676	PIN, HAIR .38DIAx1.64LG	GOUPILLE BETA
106	198580	PIN, CLEVIS 3/16" DIA	GOUPILLE
107	400024	SPRING, TENSION	RESSORT DE TENSION
108	405484	ASSY., SPRING ATTACH	PATTE DE FIXATION POUR RESSORT
110	72110612	BOLT, 3/8-16X1.25 CARR.	BOULON BLOQUANT 3/8-16X1.25
111	198578	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
122	1498684	SCREW, TAP 5/16-18 X .50	VIS 5/16-18 X .50
123	198585	SCREW, TAP 5/16-18 X .75	VIS 5/16-18 X .75
148	198561	PULLEY, IDLER	PJLLIE LIBRE
149	73930600	NUT, JAM 3/8-16	CONTRE-ÉCROU 3/8-16
160	407092x428	COVER, BELT	CARTER DES COURROIES
162	405024	SCREW, TAP	VIS
167	198592	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
168	198581	SPACER, AUGER BRACKET	ENTRETOISE, FIXATION DES LAMES CHASSE-NEIGE

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS PIÈCES DE RECHANGE

DRIVE / BÂTI DE MONTAGE DU MOTEUR



CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
DRIVE / BÂTI DE MONTAGE DU MOTEUR

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
200	198800X008	LF AXLE, SWING PLATE YZ	PANNEAU ARTICULE
201	579851	CHAIN, ROLLER #420 x19.00	CHAÎNE A GALETS #420 x19.00
203	198591	BEARING AND RETAINER, ASSY	ROULEMENT AVEC FIXATION
204	198592	WASHER	RONDELLE
206	198584	SCREW, TAP 5/16-18x0.5	VIS, 5/16-18x0.5
207	406789	ASSY, HEX SHAFT	ARBRE HEXAGONAL
208	198596	CHAIN, ROLLER #420 x18.00 LG	CHAÎNE A GALETS #420 x18.00 LG
210	198819	BEARING, TRUNION CLUTCH R	PALIER
212	198820	WHEEL, FRICTION DISC	ROUE DE FRICTION
213	198822	BOLT	BOULON
215	73800400	NUT, KEPS HEX 1/4-20	ECROU 6 PANS 1/4-20
217	405538	RING, RETEXT	CIRCLIP
218	198592	WASHER	RONDELLE
220	198591	BEARING AND RETAINER, ASSY	ROULEMENT AVEC FIXATION
221	198684	SCREW, TAP 5/16-18 x .5	VIS, 5/16-18 x .5
223	198808	ASSY, FRICTION PULLEY	POULIE, SYSTEME DE FRICTION
225	198792X008	LF PLATE, SWINGING YZ	PANNEAU ARTICULE
226	1501158	SPACER, FRICTION PULLEY	ENTRETOISE DE POULIE, SYSTEME DE FRICTION
227	73040800	NUT, FLANGE LOCK 3/8-24	ECROU A COLLET 3/8-24
229	198945	RETAINER, RING	CIRCLIP
230	198594X008	LF ASSY, SPRING LINK YZ	TRINGLE D'ATTACHE DES RESSORTS
232	198945	RETAINER, RING	CIRCLIP
234	198597	SPRING, EXTENSION	RESSORT D'EXTENSION
236	401301	WLD, INTERMED SPROCKET 33T/7	PIGNON INTERMEDIAIRE 33T/7
238	198599	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
239	198945	RING,RETAINER(5100-50)	CIRCLIP

51 REPAIR PARTS
51 PIÈCES DE RECHANGE
AUGER HOUSING / VIS SANS FIN



CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051


REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
AUGER HOUSING / VIS SANS FIN

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
480	45011	PULLEY, 4L 6.12X .67	POULIE 4L 6.12X .67
490	74950512	SCREW, 5/16-18X.63	VIS 5/16-18X.63
484	19111507	WASHER, FLAT	ROUNDELLE PLATE
485	10040500	LOCKWASHER 5/16	ENTRETOISE DE POULIE
491	188909	BEARING, BALL	ROULEMENT À BILLES
493	199879	BOLT, HEX 5/16-18X .50	BOULON 6 PANS 5/16-18X .50
499	198541	NUT, 5/16-18 HEXWDFLLK	ECROU 6 PANS 5/16-18
500	405677X613	HOUSING, ASSY	CARTER DES LAMES CHASSE-NEIGE
510	199045X479	BLADE, SCRAPER 24"	LAME RACLEUSE 24"
511	198634	BOLT, 5/16-18x0.62	BOULON 5/16-18x0.62
514	400100	NUT, 5/16-18	ECROU, 5/16-18
520	408508X479	AUGER, ASSY, LH	LAME CHASSE-NEIGE (VIS SANS FIN), GAUCHE
521	408507X479	AUGER, ASSY, RH	LAME CHASSE-NEIGE (VIS SANS FIN), DROITE
522	198636	SCREW, 1/4-20X1.75	VIS 1/4-20X1.75
523	198638	SPACER, SLEEVE	ENTRETOISE
524	73800400	NUT, 1/4-20	ECROU 1/4-20
525	405535	BEARING, FLANGE	PALIER A BRIDE
527	179582	SCREW, 5/16-18X .75	VIS 5/16-18X .75
540	400039X479	SKID, HEIGHT ADJUST	PATIN REGLABLE
541	198648	BOLT, 5/16-18 X .75	BOULON 5/16-18 X .75
544	198541	NUT, 5/16-18	ECROU 5/16-18
550	192199	BRUSH, CLEANOUT	POIGNEE
551	405400	CLIP, RETAINER	PINCE
552	194189	SCREW	VIS
555	401351X007	WRENCH	CLÉ

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE

DISCHARGE CHUTE / DÉFLECTEUR DE GOULOTTE



CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051


REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE

DISCHARGE CHUTE / DÉFLECTEUR DE GOULOTTE

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
582	198648	BOLT, CARRIAGE 5/16-18 X.75	BOULON AUTOBLOQUANT 5/16-18X.75
583	401347	WASHER, PLASTIC	RONDELLE PLASTIQUE
584	73800500	NUT, 5/16-18 REGHEX NYLOCK	ECROU 6 PANS 5/16-18 REGHEX NYLOCK
588	198726	WASHER, PLASTIC	RONDELLE PLASTIQUE
593	198726	WASHER, PLASTIC	RONDELLE PLASTIQUE
594	198662	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
595	198552	WASHER, SPLIT	RONDELLE-FREIN
596	198662	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
597	198851	KNOB, T 3.00	POIGNEE T 3.00
599	198539	BOLT, 5/16-18X1.00	BOULON 5/16-18X1.00
600	401339X479	CHUTE ASSEMBLY	ENSEMBLE DEVERSOIR
601	198661	BOLT, 5/16-18 X1.00	BOULON 5/16-18X1.00
602	198662	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
603	73800500	NUT, 5/16-18 HEXNYL	ECROU 6 PANS 5/16-18 HEXNYL
604	401340	FLAP, CHUTE	BAVETTE DE DEVERSOIR
606	198850X006	CHUTE COLLAR	COUVERCLE DE COURONNE DE DEVERSOIR
607	198634	SCREW, 1/4-20 X 0.75	VIS 1/4-20 X 0.75
609	198637	NUT, 1/4-20 HEX NYLOCK	ECROU 6 PANS 1/4-20 NYLOCK
610	198831	RETAINER RING INNER	COURONNE INTERNE
611	198833	RETAINER RING OUTER	COURONNE EXTERNE
612	178775	RIVET	RIVET

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
HANDLE / POIGNÉE




CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
HANDLE / POIGNÉE

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
720	400046X479	HANDLE, UPPER	POIGNEE, PARTIE SUPERIEURE
724	198711	SCREW, 5/16-18X2.75	VIS 5/16-18X2.75
725	198662	WASHER, FLAT	RONDELLE PLATE
726	10040500	WASHER, SPTLK .31X.58X.08	RONDELLE-FREIN .31X.58X.08
727	198683	NUT, 5/16-18 REGHEX	ECROU 6 PANS 5/16-18 REGHEX
728	198709	STOP, RED PLASTIC	CAPUCHON, PLASTIQUE ROUGE
730	40045X479	CLUTCH HANDLE, RIGHT	POIGNÉE D'EMBRAYAGE, DROITE
731	400044X479	CLUTCH HANDLE, LEFT	POIGNÉE D'EMBRAYAGE, GAUCHE
733	400048	PIN, PIVOT CLUTCH	AXE DE MANETTE DE COMMANDE
734	400049	NUT, PUSH ON CAP	ECROU BORGNE
739	198702	BUMPER, RECTANGLE	PATIN RECTANGULAIRE
740	406165	CABLE, CLUTCH 28.44L	CÂBLE, COMMANDE DU SYSTEME DE TRACTION
741	400050	CABLE, AUGER CLUTCH	CÂBLE, COMMANDE DES LAMES CHASSE-NEIGE
743	198692	BRACKET, CABLE ADJUSTER	PIECE DE REGLAGE DU CABLE, SYSTEME DE TRACTION
744	198690	SPRING, AUGER CLUTCH	RESSORT DE CABLE, COMMANDE DES LAMES
745	73600400	NUT, 1/4-20	ECROU 1/4-20
746	198670	BOOT, CLUTCH SPRING	GAINÉ DE RESSORT, SYSTEME DE TRACTION
750	400151X479	HANDLE, LOWER	POIGNEE, PARTIE INFERIEURE
751	150078	SCREW, TAP 5/16-18 X 0.75	VIS 5/16-18 X 0.75
755	198699X479	BRKT, GEAR SELECTOR	PLAQUE DU SELECTEUR DE VITESSES
756	198574	SCREW, 1/4-20 X 0.63	VIS 1/4-20 X 0.63
759	198678	SPOOL-CABLE, AUGRT CLUTCH	BOBINE DE PASSAGE DE CABLE, COMMANDE DES LAMES
760	198677X004	BRACKET, CABLE SPOOL YZ	ATTACHE DE LA BOBINE DE PASSAGE DE CABLE
762	406164	CABLE, LOWER DRIVE 12"	CABLE, PARTIE BASSE 12", COMMANDE DES LAMES
763	198673	BOLT, HEX 1/4-20 X 1.50	BOULON 1/4-20X1.50
766	400047	GRIP	POIGNEE

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
CHUTE ROD / GOULOTTE TIGE



CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051


REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
CHUTE ROD / GOULOTTE TIGE

Key No. N° sur le schéma	Part No. N° de pièce	Description	Description
852-1	198853x008	ASSEMBLY, YOKE & ROD	ENSEMBLE TRINGLE-CHAPE
852-2	198861	SPRING	RESSORT
852-3	198862	GEAR, CHUTE ROTATION 9T	PIGNON DE ROTATION DU DEVERSOIR
852-4	400026	WASHER	RONDELLE
852-5	400192	PIN, COTTER	GOUPILLE FENDUE
852-6	405339	BRACKET, CHUTE GEAR	PATTE DE FIXATION DU PIGNON
852-7	198863	PIN, HAIR	GOUPILLE
852-8	198788	ASSEMBLY, YOKE ADAPTER YZ	ENSEMBLE ADAPTATEUR-CHAPE
852-9	198678	PIN, HAIR	GOUPILLE BETA
852-10	198878	PIN, UNIVERSAL JOINT	GOUPILLE DE JOINT UNIVERSEL
852-11	198860	PIN, CLEVIS	GOUPILLE DE CHAPE
852-13	198520	HOUSING, UNIVERSAL	CAPUCHON DE JOINT UNIVERSEL
854	198836x428	KNOB, SLEEVE	POIGNEE DE MANIVELLE
855	198837	FLATWASHER	RONDELLE PLATE
856	198839	NUT, PUSH ON 3/8"	CAPUCHON 3/8"
860	198869	EYE BOLT 3/8-16X6.00	BOULON A OEIL 3/8-16X6.00
861	198841	GROMMET, EYE BOLT	OEILLET
863	198845	NUT, 3/8-16 HEXJAM	CONTRE-ECROU 6 PANS 3/8-16 HEXJAM
864	198733	FLATWASHER .406X.81X.066	RONDELLE PLATE .406X.81X.066
867	73600600	NUT, 3/8-16 HEXNYL	ECROU 6 PANS 3/8-16 HEXNYL
868	198634	BOLT, CARRIAGE 1/4-20 X 1.00	BOULON AUTOBLOQUANT 1/4-20X1.00
869	198632	NUT, 1/4-20	ÉCROU
870	198846	CRANK, ASSY CHUTE	MANIVELLE DE DEVERSOIR

CRAFTSMAN 24" SNOW BLOWER 944-526051
CRAFTSMAN 24" CHASSE-NEIGE 944-526051

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE

SHIFT YOKE / DE COMMANDE YOKE MONTAGE



Key No.
N° sur le
schéma

Part No.
N° de pièce

Description

790	198725x479	ROD, SHIFT
791	198727	SCREW, 1/4-20X.75
792	73800400	NUT, 1/4-20
796	198736	KNOB, SLIP
800	198737	LEVER, SPRING
801	198727	SCREW, 1/4-20X.75
802	73800400	NUT, 1/4-20
812	198732x008	ROD ASSY., SPEED SELECT
813	198945	RETAINER, RING
814	198791	BEARING, FLANGED

Description

TIGE DE COMMANDE DE VITESSE
VIS, 1/4-20X,75 PO.
CONTRE-ÉCROU, 1/4-20
POMMEAU
LEVIER, RESSORT DE COMMANDE
VIS, 1/4-20X,75 PO.
CONTRE-ÉCROU, 1/4-20
TIGE,
CONTRE-ÉCROU 3/8-16
PALIER