


SEARS
REPAIR
PARTS
MANUAL

**MODEL NO.
944.604390**

**IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment**



CRAFTSMAN®

**24.0 HP*
ELECTRIC START
48" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
LAWN TRACTOR**

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.604390”
- Part Number
- Part Description


TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS.....	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS.....	18
ENGINE BREAKDOWN.....	19-23
TRANSAXLE BREAKDOWN	24-25
WARRANTY.....	26
SEARS SERVICE	28

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


SCHEMATIC

SCH12



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

ELECTRICAL



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	587205101	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	400252	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	585555601	Cable Btry.
25	585555501	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	416588	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411934	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	402167	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
45	587553902	Ammeter, Round
46	587554002	Gauge SRVCMNDR HRMTR
50	174653	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ign. Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
81	409615	Relay Harness
90	435395	Cover Terminal Battery
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail Tex ROS Tuff Torq.
105	407568	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

CHASSIS



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	580485811	Dash	191	580485101	Mylar Headlight/Reflective Lens RH
14	580354407	Hood	194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
15	580485601	Lens LH	195	401556X428	Plug Hole Dash 12V Adapter
18	580485303	Grille	196	431659	Console Asm. Deck Lift
25	580484501	Lens RH	202	580485002	C-Closeout Lwr Trm RH
34	580910801	Plate engine	203	580484802	C-Closeout Lwr Trm LH
35	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.	204	580485002	Hood Top Vent
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	205	580843707	Assembly Corner RH
37	414878X428	Fender	206	580843807	Assembly Corner LH
52	73680500	Nut Crown lock 5/16-18	213	74760512	Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	218	580897301	Pivot Hood Assy
102	4497H	Retainer Spring 1"	228	195161	Stud Fastener
125	581684801	Clip Fuel Line	233	196539	Bolt Shoulder
130	416358	Screw # 10 x .750 BOS Thread	235	406129	Spacer Fender
137	407590	Bumper Dash	236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
138	193224X428	Cupholder	287	17600406	Screw Hex Washead 1/4 - 20 x 3/8
146	581857901	Bolt	297	580484901	Mylar Headlight/Reflective Lens LH
151	580663302	Bracket Pivot	298	580851001	Nut Push
152	199535	Shield Browning/Debris	306	73900600	Nut Lock
161	193229X428	Window Fuel	335	580484602	C-Side Closeout RH
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2	336	580484402	C-Side Closeout LH
165	196826	Support Tank Rear	350	445143	Clip X-Mass Tree
175	196304	Crossmember	363	580724501	Cap Talon Grille
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx	364	17060408	Screw
177	195228	Bushing Steering	369	421756	Screw #10 x 0.500 BOS Thread
180	195457	Chassis	- -	421264	Brush Guard
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.			
182	406859	Dash Lower			
183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4			
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

DRIVE



drive-tex_K57R_pedal_12

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - -	Transaxle, Tufftorq K57R (437814) (See Transaxle Breakdown.)	184	196439X428	Handle Parking Brake
2	123583X	Key	185	72110622	Bolt
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	194321	Spacer Retainer
17	413678	Spring, Brake	187	19133210	Washer
26	199679	Spring Return Cruise	188	194323	Link Clutch Ground Drive
29	403806	Rod, Brake	189	194317	Bellcrank Ground Drive
33	12000001	Ring E	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	583864501	Rod, Brake, Park	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
42	8883R	Cover, Foot Pedal	197	585658601	Link Clutch Anti-Rotation
49	72110614	Bolt	205	121748X	Washer
50	194327	Pulley Idler Flat	206	448596	Bracket Mount Latch Cruise
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	207	197868	Latch Control Cruise
52	194326	Idler V-Groove	208	197869	Bolt Sector Control Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	209	199592	Rod Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	400980	Rocker Asm. Pedal Control
73	74490540	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5	211	120183X	Bearing, Nylon
92	74760520	Bolt Fin. Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	196441X428	Knob Control Cruise
99	415742	Rod Asm. Bypass	214	421263	Pedal Forward
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	197301X428	Pedal Reverse
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	216	196131	Bracket Pulley Idler
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
153	4497H	Retainer Spring	222	79212010	Washer
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	403319	Keeper Belt Transaxle
160	169484	Retainer Clip	230	188967	Washer Harden
161	105709x	Spring, Return, Clutch	325	585668502	Bracket
163	448275	Rod Pedal Control	326	585670802	Bracket
166	429164	Nut, Push	334	585882202	Bracket
167	405257	Latch Brake Parking	336	587259601	Bolt
170	194322	Keeper Belt Centerspan			
171	72110616	Bolt 3/8-16 unc			
183	137057	Spacer Axle			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

ENGINE



SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_122_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - -	Engine B&S Model No. 44S877-0013-G1 (586190701) (See Engine Breakdown.)
2	149723	Muffler
9	584908001	Keeper Belt Engine
11	587241601	Clutch Electric
12	405097	Pulley Engine
15	438080	Tank Fuel 3.0
18	430214	Cap Asm Fuel
20	586219601	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	434017	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	581881101	Tube Exhaust LH
71	581881001	Tube Exhaust RH
79	183906	Screw 5/16-18 x 3/4
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	428287	Valve Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
102	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
116	423109X421	Knob Oval Tapered 3/8-16


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

STEERING ASSEMBLY



steering-tex_TTR_54

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414851X421	Wheel, Steering
2	436870	Axle Asm., Front
4	436873	Spindle Asm., LH
5	436874	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	184946X667	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587016002	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
21	586840201	Adapter, Wheel Steering Splnd Alum
22	585029901	Bearing Subasm Shaft Steer Low
26	414852X421	Insert, Wheel Steering
27	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	440770	Gear, Sector Plate
45	587016401	Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga. PLTD
50	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	436884	Draglink, LH
62	436885	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
75	580683701	Pinion
76	580683601	Screw Head Sock
80	1370H	Washer
81	436887	Link Cross RH
82	442147	Pivot Bolt
85	441873	Pivot RH
86	441872	Pivot LH
122	444962	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

MOWER DECK



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197216X421	Deck Weldment Mower	50	17490636	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4
6	197248	Cover Mandrel LH	52	193197	Pulley Idler
7	587452401	Cover Mandrel RH	54	72110612	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
11	180054	Blade High Lift	97	178515	Washer Hardened
12	404851	Rod Anti Sway	98	196105	Spring Drive
13	587256401	Shaft Asm.	113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
14	187281	Housing, Mandrel	114	197451	Rod Tension Relief
15	585323901	Bearing, Mandrel	116	193406	Bolt, Shoulder
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	117	174873	Gauge Wheel
17	72110505	Bolt 5/16-18 x 5/8	120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
18	72140505	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8	122	187557	Bushing Tension Relief
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
20	174378	Baffle Vortex	187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	188	73900500	Nut Lock Hex Flange
22	174493	Stripper Mandrel	189	195185	Arm Susp. Mower Rear
24	105304X	Cap Sleeve	190	196539	Bolt Shoulder
25	178102	Spring, Torsion	194	74490736	Bolt Hex Washer Head
26	110452X	Nut, Push	241	152927	Screw TT # 10-32.5. 3/8 Flange
27	180655X428	Deflector Shield	242	415598	Port Washout
29	131491	Rod, Hinge	--	416405	Coupling Connect
30	173984	Screw, Thdrol Washer Head	--	587125401	Mandrel Assembly (Includes housing (Key #14), shaft assembly (Key #13), and bearing (Key #15) only - pulley/ nut/washer and blade bolt/washers not included)
32	153532	Pulley, Mandrel			
33	400234	Nut, Flg. Top Lock			
36	584309301	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd			
39	197380	Pulley, Idler			
43	196065	Arm, Idler	--	429653	Replacement Mower, Complete
46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8			
47	197242	Belt Deck Drive			
48	197379	Pulley Idler			
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

MOWER LIFT



lift-tex_54


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	426896	Lever Asm., Lift RH
7	445060X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195264	Link Lift Susp. Front Mower
116	19151516	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

SEAT ASSEMBLY



seat-tex_6.5SL_3


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586507701	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390


DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581579001	Decal, Warning
2	580385901	Decal, Engine
3	448709	Decal, Mower
4	441122	Decal, Fender
5	586456301	Decal, Hood
6	581724501	Decal, Mower
7	581894601	Decal, Steering
9	149517	Decal, Battery Warning
10	586256901	Decal, Side Skirt RH
11	581580002	Decal, Mower Schematic
12	421534	Decal, Mower V-Belt Schematic

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	585571401	Decal, Hood
14	585556201	Decal, Engine
15	586256902	Decal, Side Skirt LH
16	584904601	Decal, Deck/Deflect Warning
--	581724801	Decal, Bypass
--	400981X428	Pad Footrest RH
--	193226X428	Pad Footrest LH
--	586618524	Manual, Oper.'s (English/French)
--	587756224	Manual, Parts (English/French)

WHEELS AND TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X421	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front (Service Item Only)
5	106222X	Tire, Front 15 x 6.0-6
6	278H	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	104757X428	Cap, Axle
9	122082X	Tire, Rear 20 x 8-8
10	7152J	Tube, Rear (Service Item Only)
11	106108X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

BRIGGS & STRATTON ENGINE - - MODEL NUMBER 44S877, TYPE NUMBER 0013-G1

48 SHORT BLOCK


1036 EMISSIONS LABEL

1058 OPERATOR'S MANUAL



1329 REPLACEMENT ENGINE

1330 REPAIR MANUAL











121 CARBURETOR OVERHAUL KIT



1095 VALVE GASKET SET




358 ENGINE GASKET SET



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390



BRIGGS & STRATTON ENGINE - - MODEL NUMBER 44S877, TYPE NUMBER 0013-G1



This exploded view diagram illustrates the assembly of a vehicle's rear suspension and brake system. The components are organized into numbered boxes, each containing a part number and a description of the part. The assembly process is indicated by the arrangement of the parts, showing how they fit together to form the complete assembly.

Components and Part Numbers:

- 1169**: Bolt
- 418**: Bracket
- 672**: Bracket
- 142**: Bracket
- 1128**: Bolt
- 150**: Bracket
- 131**: Bracket
- 95**: Bolt
- 987**: Bolt
- 130**: Bolt
- 141**: Bracket
- 231**: Bolt
- 108**: Bolt
- 633**: Bolt
- 217**: Bolt
- 117**: Bolt
- 135**: Bracket
- 1124A**: Bolt
- 1126**: Bolt
- 1124**: Bolt
- 1146**: Bolt
- 105**: Bolt
- 98**: Bolt
- 133**: Bracket
- 104**: Bolt
- 947**: Bolt
- 276**: Bolt
- 137**: Bolt
- 1127**: Bolt
- 276**: Bolt
- 51A**: Bracket
- 163**: Bracket



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390

BRIGGS & STRATTON ENGINE - - MODEL NUMBER 44S877, TYPE NUMBER 0013-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	591695	Cylinder Assembly	133	699724	Float-Carburetor
2	797673	Bushing/Seal Kit (Magneto Side)	135	699729	Tube-Fuel Transfer
3	391086s	Seal-Oil (Magneto Side)	137	690994	Gasket-Float Bowl
4	796307	Sump-Engine	141	796228	Kit-Choke Shaft
5	799088	Head-Cylinder (Cylinder #1)	142	796871	Nozzle-Carburetor
5A	799089	Head-Cylinder (Cylinder #2)	150	841649	Gasket-Nozzle
7	693997	Gasket-Cylinder Head	163	691001	Gasket-Air Cleaner
8	792185	Breather Assembly	186	795985	Connector-Hose (Intake Manifold)
9	690937	Gasket-Breather	186A	799158	Connector-Hose (EVAP)
10	691108	Screw (Breather Assembly)	186B	845141	Connector-Hose (EVAP)
11	792184	Tube-Breather	187	791766	Line-Fuel (Cut to Required Length)
12	591911	Gasket-Crankcase	188	691108	Screw (Control Bracket)
13	793988	Screw (Cylinder Head)	192	690083	Adjuster-Rocker Arm
15	690946	Plug-Oil Drain	209	798921	Spring-Governor (Orange)
16	796237	Crankshaft	211	691019	Spring-Governed Idle (No Color)
20	795387	Seal-Oil (PTO Side)	212	695238	Link-Throttle
22	694966	Screw (Crankcase Cover/Sump)	216	796229	Link-Choke
23	691053	Flywheel	217	799771	Spring-Choke Return
24	222698s	Key-Flywheel (Aluminum)	219	793338	Gear-Governor
25	792023	Piston Assembly (Standard)	220	799772	Washer (Governor Gear)
	792072	Piston Assembly (.020" Oversize)	221	841026	Cup-Governor
26	792026	Ring Set (Standard)	222	592555	Bracket-Control
	792073	Ring Set (.020" Oversize)	227	798856	Lever-Governor Control
27	690975	Lock-Piston Pin	231	690718	Screw (Choke Valve)
28	696581	Pin-Piston	240	695666	Filter-Fuel
29	796209	Rod-Connecting	250	690957	Retainer-Breather
32	690976	Screw (Connecting Rod)	252	794389	Collector-Oil
33	793557	Valve-Exhaust	265	691024	Clamp-Casing
34	793556	Valve-Intake	267	792629	Screw (Casing Clamp)
35	694865	Spring-Valve (Intake)	276	695410	Washer-Sealing (Aluminum)
36	694865	Spring-Valve (Exhaust)	276A	690997	Washer-Sealing (Fiber)
42	499586	Keeper-Valve	276B	794271	Washer-Sealing
45	690977	Tappet-Valve	287	697820	Screw (Dipstick Tube)
46	797242	Camshaft	304	591668	Housing-Blower
48	N/A	Short Block (Not Available At This Printing)	305	691005	Screw (Blower Housing) (1/420x.66)
50	591784	Manifold-Intake	305A	790690	Screw (Blower Housing) (Blower Housing to Intake Elbow)
51	795123	Gasket-Intake	305B	691061	Screw (Blower Housing) (#8-32x.87)
51A	690950	Gasket-Intake	306	591666	Shield-Cylinder (Cylinder #2)
51B	690949	Gasket-Intake	306A	796852	Shield-Cylinder (Cylinder #1)
53	690951	Stud (Carburetor)	307	691003	Screw (Cylinder Shield)
54	699816	Screw (Intake Manifold)	307A	691108	Screw (Cylinder Shield) (1/4-20x.66)
73	494439	Screen-Rotating	309	497595	Motor-Starter
74	698425	Screw (Rotating Screen)	310	690323	Screw (Starter Motor)
75	691056	Washer (Flywheel)	311	497608	Brush Set
95	690718	Screw (Throttle Valve)	332	691059	Nut (Flywheel)
98	699721	Kit-Idle Speed	333	592846	Armature-Magneto
104	694918	Pin-Float Hinge	334	691061	Screw
105	797410	Valve-Float Needle	337	792015	Plug-Spark
108	699723	Valve-Choke	358	694012	Gasket Set-Engine
117	842585	Jet-Main (Standard) (Left and Right Jet)	367	697820	Screw (Wire Clip)
118	791502	Jet-Main (High Altitude) (Left and Right Jet) (5000/9000 Feet)	377	690979	Key-Woodruff
121	797890	Kit-Carburetor Overhaul	385	797409	Screw (Fuel Pump)
125	796997	Carburetor	387	808656	Pump-Fuel
130	690993	Valve-Throttle	404	690442	Washer (Governor Crank)
131	499805	Kit-Throttle Shaft	405	697820	Screw (Back Plate)
			415	794903	Plug
			418	795912	Plate-Carburetor


BRIGGS & STRATTON ENGINE - - MODEL NUMBER 44S877. TYPE NUMBER 0013-G1

Carburetor Overhaul Kit	Key No. 121
Engine Gasket Set	Key No. 358
Valve Gasket Set	Key No. 1095

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390
TUFFTORQ TRANSAXLE - - MODEL NUMBER K57R

ACTUAL PARTS
MAY NOT APPEAR
AS SHOWN



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604390
TUFFTORQ TRANSAXLE - - MODEL NUMBER K57R

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
7	532 41 43-95	Vent Valve 15
8	532 41 43-96	Magnet
13	532 41 43-98	Bypass Lever
15	532 41 43-99	Sealing Cap 30
19	532 41 44-01	O-Ring 1a P10a
20	532 41 44-02	Seal Tc 153507
34	532 41 44-04	E-Ring 15
48	532 41 44-20	Roll Pin
53	532 41 44-31	Control Lever F
55	532 41 59-24	Washer 12
58	532 41 59-25	Roll Pin 6 * 40
59	532 41 59-26	O-Ring 1a P14
60	532 41 59-27	Nut 12
72	532 41 44-07	Seal 19 * 32 * 8
76	532 41 44-08	Brake Lever
78	532 41 44-09	Brake Return Spring
80	532 41 44-10	Spring Pin 5 * 32
81	532 41 44-11	O-Ring 1a P12
82	532 41 44-12	Spring Pin 4 * 16
83	532 41 44-13	Spine Collar
84	532 41 44-14	Pulley L
85	532 41 44-15	Fan, Black
86	532 41 44-16	Wave Washer
87	532 41 44-17	Snap Ring
90	532 41 44-18	Spring Pin 3.0a * 20
91	532 41 44-19	Oil Seal 16 * 22 *.03
95	532 41 48-50	Spring Pin 3.0a*16
114	532 40 44-54	Pigtail
117	532 41 59-30	Tapping Screw 8 * 20
118	532 41 59-29	Switch Bracket
119	532 41 59-28	Switch

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropes and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received an separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

SERVICE NOTES

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que
des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et
manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi!

For service in English:
1-800-4-MY-HOME[®]
(1-800-469-4663)
www.sears.ca



GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas les défectuosités dues à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, mais sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou une modification ou des réparations non autorisées, effectuées ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de cordon de serrage, chaînes et barres de scie, bobines et fils de tondueuse à touet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décolorations résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QU'ELLE SOIT EXPRÉSSÉ, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OÙ LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS SEARS CONSERVE LE DROIT EXCLUSIF DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT OU ENCORE D'OFFRIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE SON PRIX D'ACHAT, À SA SEULE DISCRÉTION. CE RECOURS SERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSEREZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT : En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes ; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.

LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES : La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre ; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.

2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobèches, débroussaillieurs, souffleuses à neige, souffleuses portatives, souffleuses dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non professionnel, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.

3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : coupeaux électriques, broyeuses de souches, ébrancheurs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.

4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.

5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou de produits de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, bouillons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS : La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K57R

NO.	DE	NO.	PIECE	DESCRIPTION
7		532 41	43-95	Soupape le bouche d'aération 15
8		532 41	43-96	Aimant
13		532 41	43-98	Commande de dérivation
15		532 41	43-99	Chapeau 30
19		532 41	44-01	Bague en o 1a p10a
20		532 41	44-02	Joint d'étanchéité 1c 153507
34		532 41	44-04	Bague en e 15
48		532 41	44-20	Chevill
53		532 41	44-31	Levier f
55		532 41	59-24	Rondelle 12
58		532 41	59-25	Goupille mécanidus 6 * 40
59		532 41	59-26	Bague en o 1a p14
60		532 41	59-27	Ecro 12
72		532 41	44-07	Joint d'étanchéité 19 * 32 * 8
76		532 41	44-08	Levier de frein
78		532 41	44-09	Ressort de rappel du frein
80		532 41	44-10	Chevill 5 * 32
81		532 41	44-11	Bague en o 1a p12
82		532 41	44-12	Chevill 4 * 16
83		532 41	44-13	Collier
84		532 41	44-14	Pouill
85		532 41	44-15	Ventilateur
86		532 41	44-16	Rondelle
87		532 41	44-17	Bague en ressort
90		532 41	44-18	Chevill 3.0A * 20
91		532 41	44-19	Joint d'étanchéité 16 * 22 * .03
95		532 41	48-50	Chevill 3.0A*16
114		532 40	44-54	Natte
117		532 41	59-30	Vis 8 * 20
118		532 41	59-29	Support interrupteur
119		532 41	59-28	Interrupteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - - NO. DE MODÈLE K57R

LES ILLUSTRATIONS NE
 PEUVENT PAS REPRÉSENTER
 EXACTEMENT LE MODÈLE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390
MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44S877, NO. DE TYPE 0013-G1

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
462	Rondelle	965	Pompe de Couvrir-Huile
467	Décapant de Bouton-Air	967	Décapant de Filtre-Pré
474	Alternateur	968	Décapant de Couvrir-Air
501	Régulateur	975	Cuve de Carburateur
503	Support du démarreur	987	Axe de Joint-Commande de puis-
505	Ecrou de Levier de Régulateur		sance
510	Conduire-Démarreur	1005	Ventilateur de Volant du Moteur
513	Embrayage-Conduisez	1012	Jonction de retenue
523	Jauge de Remplissage d'huile	1013	Filtre de Mamelon-Huile
524	Joint d'étanchéité, Tube de Remplis-	1017	Ecran de pompe d'huile
525	Tube de Remplissage d'huile	1022	Garniture, Couverture de Balancier
526	Vis (Régulateur)	1023	Couverture de Balancier (Cyl. 1)
526	Vis (Régulateur)	1023A	Couverture de Balancier (Cyl. 2)
552A	Douille, Manivelle du Régulateur	1024	Pompe d'huile
552	Douille, Manivelle du Régulateur	1026	Tige à Frein (Steel)
562	Vis de Levier de Régulateur	1026A	Tige à Frein (Aluminium)
573	Plat-En arrière	1027	Filtre à huile
601	Bride de Serrage de Tuyau (Black)	1029	Bras de Balancier
615	Attache, Arbre de Régulateur	1029A	Bras de Balancier
616	Manivelle du Régulateur		Jeu d'équilibre (Fourni par un reven-
617	Anneau de Joint-o (tubulure de prise)	1036	
633	Siege de Arbre de Starter / Papillon	1040	Plat d'équilibre
633A	Siege de Arbre de Starter / Papillon	1058	Le manuel de l'opérateur
635	Coude de Bougie d'allumage	1059	Jeu, Vis/Rondelle (Alternateur)
654	Ecrou (Carburateur)	1070	Vis, Ventilateur de Volant du Moteur
668	Entretien, Support de Commande	1090	Arrêt de brosse
668A	Entretien, Support de Commande	1095	Fixée, Garnitures du Soupape
672	Plat de Garniture-Carburateur	1100	Pivot, Tige à Frein
691	Joint d'axe du Gouverneur	1119	Vis, Alternateur
697	Vis, Moteur de Rebobinage	1123	Anneau de Joint-O (Solénoïde)
703	Agrafe	1124	Anneau de Joint-O (renvoi des billes
718	Goupille de Emplacement		de carburant)
729	Agrafe-Fil	1124A	Anneau de Joint-o (renvoi des billes
741	Vitesse de Distribution		de carburant)
742	Bague en E	1126	Vis (renvoi des billes de carburant)
750	Vis, (Pompe de Couvrir-Huile)	1127	Vis, Cuve de Flotteur
783	Vitesse-Pignon	1128	Vis (bec de carburateur)
789	Harnais-Câblage	1146	Vis
797	Ecrou	1169	Vis (plat de carburateur)
798	Vis, Couverture de Balancier	1329	Moteur de rechange (Non disponible
801	Chapeau-Conduisez		lorsque le manuel a été imprimé)
802	Monture	1330	N/A
842	Joint Torique, d'étanchéité		lorsque le manuel a été imprimé)
847	Ensemble des Tube et Jauge de Rem-	1353	699725
850	100106		
851	493880s		
865	591667		
868	690968		
883	690970		
914	691127		
918	797408		
918A	799160		
929	695239		
943	796222		
943A	690589		
947	798779		
964	799159		



REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

Jeu de révision de carburateur
Jeu de garniture de moteur
Jeu de garniture de valve
Key No. 121
Key No. 358
Key No. 1095


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390
MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44S877, NO. DE TYPE 0013-G1

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Ensemble du Cylindre	137	Garniture du Flotteur
2	Douille de Cylindre (Côté Magneto)	141	Jeu-Obstruez l'axe
3	Bague d'étanchéité (Côté Magneto)	142	Bec-Carburateur
4	Carter de vidange-Moteur	150	Cle de la Distribution
5	Tête de Cylindre (Cyl 1)	163	Garniture-Bec
5A	Tête de Cylindre (Cyl 2)	186	Garniture de Filtre à Aire
7	Garniture de la Tête de Cylindre	186A	Tuyau-Connecteur (Coude de prise)
8	Assemblée de reniflard	186B	Tuyau-Connecteur (EVA-P)
9	Garniture de reniflard	187	Tuyau, Essence
10	Vis (Assemblée de reniflard)	188	Vis, Support de Control
11	Tube de Reniflard	192	Balancier de Réglage
12	Garniture du Carter-moteur	209	Ressort, Régulateur (Orange)
13	Vis de Tête de Cylindre	211	Ralentil Ressort-Régi (Aucune Cou-
15	Bouchon de Vidange d'huile	212	Lien-Commande de puissance
16	Vilbrequin	216	Lien-Obstruez
20	Bague d'étanchéité (Côté PTO)	217	Ressort-Obstruez le retour
22	Vis de Montage de Bac à Semis	219	Vitesse, Régulateur
23	Volant Magneto	220	Rondelle de Vitesse de Régulateur
24	Cle de Volant	221	Tasse-Gouverneur
25	Ensemble du Piston, Standard	222	Support du Carburateur
26	Ensemble du Piston, 0,020" OS	227	Ensemble du Levier de Régulateur
27	Jeu, Segments de Piston, 0,020" OS	231	Vis (Valve de Bobine)
28	Axe de Piston	240	Filtre-Carburant
29	Ensemble de la Bielle	250	Arrêt-Reniflard
32	Vis de Bielle	252	Collecteur-Huile
33	Soupape d'échappement	265	Clamp-Casing
34	Soupape d'admission	267	Vis (Bride d'enveloppe)
35	Ressort de Soupape d'admission	276	Rondelle-Cachetage (aluminium)
36	Ressort de Soupape d'échappement	276A	Rondelle-Cachetage (filbre)
42	Guide à Soupape	276B	Rondelle-Cachetage
45	Poussoir à Soupape	287	Vis de Tube de Jauge d'huile
46	Engrénage de Came	304	Boîtier de Soufflerie
48	N/A	305	Vis, Boîtier de Soufflerie (1/4 20 x.66)
50	Coude de prise	305A	Vis (ventilateur logeant au coude de
51	Garniture de Coude d'admission	305B	prise)
51A	Garniture de Coude d'admission	306	Vis, Boîtier de Soufflerie
51B	Garniture de Coude d'admission	306A	Protecteur de Cylindre (Cyl. 1)
53	Stud (Carburateur)	307	Protecteur de Cylindre (Cyl. 2)
54	Vis (Intake Manifold)	307A	Protecteur de Cylindre (1/4 20
73	Ecran	309	x.66)
74	Vis (Ecran)	310	Démarrreur de Rebobinage
75	Rondelle (Volant Magneto)	311	Série de brosse
95	Vis à Semis de Montage de Soupape	332	Ecrou de Volant
98	Jeu de Vitesse à Vide	333	Armature de Magneto
104	Axe de Charnière de Flotteur	334	Vis
105	Soupape de Aiguille	337	Bougie d'allumage
108	Soupape à Starter	338	Jeu de la Garniture de Moteur
117	Giclette (Standard) (C.G. et C.D Gi-	367	Vis (attache)
121	Giclette)	377	Cle
125	Jeu de Carburateur	385	Vis (Pompe à Essence)
130	Soupape de Commande des Gaz	387	Pompe à Essence
131	Jeu-Axe de commande de puissance	404	Rondelle de Levier de Régulateur
133	Ens. de Flotteur de Carburateur	405	Vis
135	Tube d'essence	415	Prise (couverture/arrêt)
		418	Plat-Carburateur
		431	Coude de prise
		445	Cartouche de décapant de Filtre-Air
		447	Vis


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390
MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44S877, NO. DE TYPE 0013-G1



21



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44S877, NO. DE TYPE 0013-G1



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44S877, NO. DE TYPE 0013-G1




1330 MANUEL DE RÉPARATION


1329 MOTEUR DE RECHANGÉ

1058 LE MANUEL DU L'OPÉRATEUR

1036 ÉTIQUETTE D'ÉMISSIONS

48 BLOC COURT






NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	581579001	Décalcomanie d'avertissement
2	580385901	Décalcomanie du moteur
3	448709	Décalcomanie du tondeuse
4	441122	Décalcomanie de l'aile
5	586456301	Décalcomanie du capot
6	581724501	Décalcomanie du tondeuse
7	581894601	Décalcomanie de direction
9	149517	Décalcomanie d'avertissement du
10	586256901	batterie
11	581580002	Décalcomanie de tondeuse schématique
12	421534	Décalcomanie de courroie trapézoïdale

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
13	585571401	Décalcomanie du capot
14	585556201	Décalcomanie du moteur
15	586256902	Décalcomanie, Panneau de côté (C.G.)
16	584904601	Décalcomanie d'avertissement
--	581724801	Décalcomanie de dérivation
--	400981X428	Coussin de repose-pied C.D.
--	193226X428	Coussin de repose-pied C.G.
--	586618524	Manuel de l'opérateur
--	587756224	Manuel des Pièces de Remplacement (Anglais/Français)

ROUES & PNEUS




NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X421	Ensemble de la jante antérieure
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6.0-6
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu
9	122082X	Pneu arrière 20 x 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X421	Ensemble de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

ENSEMBLE DU SIÈGE



NO.
DE
RÉF. PIÈCE

1 58507701
2 180166
3 140675
6 73800600
7 124181X
8 171877
10 196977
21 171852

DESCRIPTION

Siège
Support de pivot
Attache de l'ensemble de l'aile
Ecroû frein H avec insert 3/8-16 unc
Ressort de compression du siège
Boulon 5/16-18 unc x 3/4
Cuvette du siège
Boulon à épaulement 5/16-18

NO.
DE
RÉF. PIÈCE

37 73800500
40 197661
41 198200
43 74760612
44 19133812


DESCRIPTION

Ecroû frein 5/16-18 unc
Guidon
Ressort de compression
Boulon 3/8-16 x 3/4
Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

LEVAGE DE LA TONDEUSE



NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
2	422027	Ensemble de l'arbre	Raccord de levage
3	426896	Ensemble de l'arbre de levage C.D.	Vis 3/8-16 x 3/4
7	445060X421	Poignée cannelée du levier	Raccord de levage
10	196314	Ressort de Torsion	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.
87	194209	Goupille fendue 7/16	
88	410710	Ressort de retenue	
89	19191912	Rondelle	
90	194208	Goupille fendue 5/16	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390


CARTER DE TONDEUSE

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			197216X421	Carter De Tondeuse
6			197248	Mandrin de logement C.G.
7			587452401	Mandrin de logement C.D.
11			180054	Lame
12			404851	Anti-baillant tige
13			587256401	Roulement à billes
14			187281	Mandrin de logement
15			585323901	Roulement à billes, mandrin
16			19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
17			72110505	Boulon 5/16-18 x 5/8
18			72140505	Boulon 5/16-18 unc x 5/8
19			194208	Goupille 5/16
20			174378	Dérouter
21			73680500	Écrou 5/16-18 unc
22			174493	Mandrin
24			105304X	Chapeau
25			178102	Ressort de torsion
26			110452X	Écrou
27			180655X428	Défecteur de bouclier
29			131491	Tige
30			173984	Vis
32			153532	Poulie de mandrin
33			400234	Écrou
36			584309301	Vis 7/16-20 x 1
39			197380	Poulie de renvoi
43			196065	Le bras du tendeur
46			137729	Vis 1/4-20 x 5/8
47			197242	Transmission par courroie
48			197379	Poulie de renvoi
49			73900600	Écrou 3/8-16 unc
50			17490636	Vis 3/8-16 x 2-1/4

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
52			193197	Poulie de renvoi
54			72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
97			178515	Rondelle
98			196105	Ressort
113			72110508	Boulon 5/16-18 x 3/4
114			197451	Tige
116			193406	Boulon
117			174873	Roue de jauge
120			19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
122			187557	Douille
185			73900700	Écrou 7/16-14 Gr. 5
187			195161	Fixation à goujon
188			73900500	Écrou
189			195185	Suspension arrière
190			196539	Boulon
194			74490736	Boulon
241			152927	Vis # 10-32.5. 3/8 Flange
242			415598	Raccord de lavage
--			416405	Accouplement par raccord
--			587125401	Ensemble du mandrin (inclut boîtier (#14), ensemble arbre (#13), et palier (#15) seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
--			429653	Remplacer Tondeuse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390


ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1		414851X421	Volant de direction
2		436870	Ensamble d'axe d'avant
4		436873	Ensemble de la broche C.G.
5		436874	Ensemble de la broche C.D.
6		6266H	Rondelle clip n°T5304-75
7		121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029	Anneau d'agrafe #T5304-75
9		184946X667	Spindle Cape
13		121749X	Rondelle
14		10040600	Rondelle 3/8
15		73540600	Ecroû 3/8-24 unf
16		587016002	Arbre de direction
19		194729	Arbre de plaque
21		586840201	Adaptateur de volant
22		585029901	Roulement
26		414852X421	Insertion de volant
27		19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
28		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35		440770	Vitesse de plat de secteur
45		587016401	Rondelle 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ja.
50		73900600	Ecroû 3/8-16 unc
53		188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57		197246	Support
58		194747	Boulon
59		194748	Rondelle
60		73971000	Ecroû 5/8-11
61		436884	Tige, C.G.
62		436885	Tige, C.D.
63		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849	Ressort
66		71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67		194737	Douille
68		73900700	Ecroû 7/16-14 Gr. 5
69		199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197	Support
75		580683701	Pignon
76		580683601	Vis
80		1370H	Rondelle
81		436887	Réticulation C.G.
82		442147	Pivot Boulon
85		441873	Pivot C.G.
86		441872	Pivot C.D.
122		444962	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



NO.	DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	---	Moteur B&S - No. de modèle 44S877-0013-G1 (586190701) (Voir la assemblage de moteur.)
2		149723	Silencieux
9		584908001	Ensemble de la guide courroie du moteur
11		587241601	Embrayage électrique
12		405097	Poulie
15		438080	Réservoir d'essence 3.0
18		430214	Chapeau
20		586219601	Commande des gaz/starter
21		416358	Vis
28		401135	Conduite d'essence
29		137180	Jeu de pare - étincelles
37		123487X	Bride de serrage de tuyau
41		126197X	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42		10040700	Rondelle 7/16
45		73510400	Ecrou 1/4-20 unc
62		434017	Défecteur de débris
69		165391	Garniture de silencieux
70		581881101	Tube C.G.
71		581881001	Tube C.D.
79		183906	Vis 5/16-18 x 3/4
81		148456	Tube de vidange d'huile
82		428287	Bouchon
84		17060620	Vis 3/8-16 x 1
85		179953	Boulon 7/16-20 x 3.75
90		17000616	Vis 3/8-16 x 1
102		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
116		423109X421	Bouton 3/8-16

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

ENTRAÎNEMENT


NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	---	---	Transmission, Tufftorq K57R (437814)
2	123583X			Cle
15	19131316			Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	413678			Ressort
26	199679			Ressort
29	403806			Tige du frein
33	12000001			Bague en E
35	583864501			Tige du frein de stationnement
42	8883R			Couverture de la pédale
49	72110614			Boulon
50	194327			Poulie du galet-tendeur
51	739000600			Ecroû 3/8-16
52	194326			Galet-tendeur
56	130969			Ceinture trapézoïdale
64	197865			Axe
73	74490540			Boulon 5/16-18 Gr. 5
92	74760520			Boulon 5/16-18 unc x 1.25
99	415742			Tige
116	739000500			Ecroû 5/16-18
125	17000512			Vis 5/16-18 x 3/4
143	17490508			Vis 5/16-18 x 1/2
153	4497H			Ressort
159	76020412			Pin 1/8 x 3/4
160	169484			Goupille fendue
161	105709X			Ressort
163	448275			De commande tringle de pédale
166	429164			Ecroû
167	405257			Frein à main
170	194322			Garde
171	72110616			Boulon 3/8-16 unc
183	137057			Axe

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
184	196439X428			Poignée de frein à main
185	72110622			Boulon
186	194321			Arrêtoir d'entretoise
187	19133210			Rondelle
188	194323			Lien d'embrayage
189	194317			Commande au sol de balancier
190	194318			Garde
196	17000616			Vis 3/8-16 x 1
197	585658601			Anti-rotation d'embrayage de lien
205	121748X			Rondelle
206	448596			Support
207	197868			Commandez le verrou de croisière
208	197869			Boulon-Commandez la croisière
209	199592			Commandez la croisière Rod
210	400980			Ensemble culbuteur de commande de pédale
211	120183X			Roulement en nylon
213	196441X428			Commandez le bouton de croisière
214	421263			Pédale vers l'avant
215	197301X428			Pédale renversée
216	196131			Poulie du galet-tendeur
221	403187			Ressort
222	79212010			Rondelle
225	403319			Garde
230	188967			Rondelle
325	585668502			Support
326	585670802			Support
334	585882202			Support
336	587259601			Boulon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

ENTRAÎNEMENT



drive-tex_K57R_pedal_12

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390


CHÂSSIS/ENCEINTES

NO.	DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
5		580485811	Tableau de bord
14		580354407	Capot
15		580485601	Lentille C.G.
18		580485303	Calandre
25		580484501	Lentille C.D.
34		580910801	Plaque de moteur
35		191111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37		414878X428	Alle
52		73680500	Écrou 5/16-18
68		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
102		4497H	Arrêtoir 1"
125		581684801	Pince
130		416358	Vis # 10 x .750
137		407590	Pare-Chocs
138		1932224X428	Porte-gobelet
146		581857901	Boulon
151		580663302	Support
152		199535	Défecteur
161		1932229X428	Fenêtre de carburant
162		142432	Vis 1/4 x 1/2
165		196826	Support réservoir d'essence
175		196304	Pièce d'entretoisement
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195228	Coussinet
180		195457	Châssis
181		193102X428	Coussinet
182		406859	Tableau de bord
183		74520520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191		580485101	Phare/Insert Lentille Réflectissant C.D.
194		73900500	Écrou 5/16-18
195		401556X428	Bouchon
196		431659	Ensemble de la console
202		580485002	Basse bouclier de garniture C.D.
203		580484802	Basse bouclier de garniture C.G.
204		580485002	Ventilation
205		580843707	Ensemble d'angle C.D.
206		580843807	Ensemble d'angle C.G.
213		74760512	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
218		580897301	Ensemble de capuche pivot
228		195161	Fermeture
233		196539	Boulon
235		406129	Entretoise
236		73930500	Contre-écrou 5/16-18
287		17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
297		580484901	Phare/Insert Lentille Réflectissant C.G.
298		580851001	Écrou
306		73900600	Contre-écrou
335		580484602	Panneau de clôture de côté C.D.
336		580484402	Panneau de clôture de côté C.G.
350		445143	Pince
363		580724501	Chapeau
364		17060408	Vis
369		421756	Vis #10 x 0.500
-		421264	Pare-chocs

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

CHÂSSIS/ENCEINTES




NO.	DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8		587205101	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21		400252	Harnais des prises de courant des phares
22		4152J	Ampoule N°1156
24		585555601	Câble de batterie
25		585555501	Câble de batterie de 6 ja. avec un fil de 16 po. - rouge
26		175158	Fusible
27		73510400	Écrou 1/4-20 unc
28		416588	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir
29		401545	Interrupteur
30		193350	Contacteur d'allumage
33		411934	Cle/Chaîne
34		110712X	L'interrupteur des phares
40		402167	Harnais tableau de bord
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couverture de borne
43		192507	Solénoïde
45		587553902	Ampèremètre rond
46		587554002	Compteur horaire rond
50		174653	Interrupteur, PTO
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71		194276	Harnais des câbles d'allumage
79		175242	Douille ensemble ampoule torsion
81		409615	Harnais
90		435395	Couverture
99		17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 ja.
102		404454	Harnais K46
105		407568	Interrupteur, Inverse


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604390

ELECTRIQUE

T27S-f








PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES, POUR L'ENTRÉTIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES



POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1



NOIR

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.604390"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DÉCALCOMANIES.....	18
VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....	19-23
VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION.....	24-25
GARANTIE.....	26
ENTRETIEN DE "SEARS".....	28

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifié) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

24.0 C.V. * DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE TONDEUSE DE 122 CM (48 PO.) AUTOMATIQUE TRACTEUR DE PELOUSE



IMPORTANT:
Lisez et suivez le
mode d'emploi et
toutes les règles
de sécurité avant
d'utiliser cet
équipement

**NUMÉRO DE
MODÈLE
944.604390**

SEARS
MANUEL DES
PIÈCES DE
RECHANGE